



**Indication M3
servant pour
le relevé et la
facturation**

Le client peut toutefois contrôler et comptabiliser sa fuite en faisant un relevé du volume passé, le chiffre rouge le plus à droite indique les litres, celui du milieu les dizaines de litres (décalitres) et celui à côté du chiffre noir des M3 indique les centaines de litres (hectolitres)

Ce petit voyant passe du blanc au noir et enregistre des débits minimes du type goutte à goutte C'est le + précis